




前端控件



1	页面	按此键激活主页。
2	放大/缩小	按此键缩放图像。同时按下两个键可在船舶位置创建 MOB（人员落水）航点。
3	箭头	在任意全屏页面：按此键定位图像上的光标。按此键可向任意方向平移图像。 在多面板页面：按此键选择面板。 在菜单和对话框中：按此键突出显示选项。
4	退出 (X)	在最大化的多面板页面：按此键返回多面板页面。 在菜单和对话框中：按此键返回到上级菜单并退出对话框。
5	菜单/回车	在没有菜单或者对话框的全屏界面，按菜单键显示菜单。 在多面板页面：按菜单键最大化当前选择的 面板。 在菜单和对话框中：按此键确认选择。
6	光标/航点	按此键激活/停用光标。 按住可保存航点。
7	电源	按此键显示“系统控件”对话框。 按住此键可打开/关闭装置。

Micro SD 卡



读卡器位置取决于型号。

“系统控件”对话框



• 选项“开”




• 选项“关”

显示屏照明

- 在“系统控件”对话框中设置亮度并选择白天/夜间模式
- 反复短按电源键可循环调整背光灯亮度

主页





- 1. 工具面板
- 2. 页面图标
- 3. 自定义选项

➔ 注意: 主页上的页面图标根据型号类型有所不同。

页面

选择主页上的一个页面图标可显示一个页面。


自定义页面



- 选择“添加页面”图标可创建自定义页面
- 打开“自定义”可编辑自定义页面


多面板页面

- 光标未在任何面板上激活时：使用箭头键切换到活动面板。活动面板带有橙色边框
- 按光标/航点键激活光标，然后使用箭头键定位光标
- 按菜单/回车键将活动面板最大化。按 X 键返回到多面板页面
- 在“系统控件”对话框中选择“调整”可调整面板大小，然后使用箭头键设置首选面板大小。按菜单/回车键确认布局




➔ 注意: 您必须在多面板页面将面板最大化以使用面板菜单。

海图和 GPS 海图仪页面



海图页面（仅适用于Hook系列型号）



GPS 海图仪页面（仅适用于Hook X系列型号）

- 使用缩放键缩放图像
- 使用箭头键可向任意方向平移图像
- 定位项目上的光标，然后按菜单/回车键可显示项目信息

在海图/ GPS 海图仪页面创建路线

1. 激活全屏页面或在多面板页面上将面板最大化
2. 按菜单/回车键激活菜单，然后在菜单中选择“新航线”选项
3. 按箭头键定位第一个航点，然后按菜单/回车键确认位置
4. 重复步骤 3 以定位更多航点
5. 按 X 键保存路线

航迹

系统自动在海图/ GPS 海图仪面板上跟踪并绘制船舶移动。从“航迹”对话框中管理航迹。

如需显示航迹对话框：

- 1. 从主页中选择航点、航线、航迹
- 2. 在对话框中选择“航迹”选项卡
- 3. 选择您要编辑的航迹




插卡后可更改海图源




声呐、StructureScan 和 DownScan 页面


→ 注意: 可用的选项取决于安装的传感器。侧面扫描只能在连接有侧面扫描传感器的三联模型上使用



声呐



SideScan




DownScan

- 使用缩放键缩放图像
- 使用箭头键查看声呐历史记录

默认情况下, 装置设置为自动模式, 所有设置均为自动。

- 更改为自定义模式, 以便自定义设置。



声呐



StructureScan 和 DownScan


创建航点

按住光标/航点键保存新航点。

- 光标未激活时, 系统在船舶位置放置航点
- 光标激活时, 系统在光标位置放置航点



叠加数据



可以更改数据类型, 可以选择图像上的项目位置。可在“系统控件”对话框中打开/关闭数据项目。每个数据项目可从面板中单独移除:

1. 在“系统控件”对话框中选择“编辑叠加”选项进入编辑模式
2. 按菜单/回车键显示编辑选项
3. 按 X 键退出编辑模式




记录声呐数据

声呐数据可以被记录并保存到内部存储器或存储卡。




创建人员落水(MOB)航点

同时按两个缩放键激活 MOB 航点。



“设置”对话框

用于系统配置。



产品手册

有关完整的《操作员手册》、技术规格和声明请参阅产品网站：

www.lowrance.com/zh-CN/